





N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1410 0077	Interruttore	Switch	8/16 A	1	
2	2434 0030	Pressacavo Cavo Elettr.	Cable Holder		1	
3	1227 0028	Ghiera	Ring Nut		1	
4	1201 0129	Guarnizione Scatola El.	Switch Box Seal		1	
5	3625 0019	Vite	Screw	M4x12	3	
6	0434 0317	Condensatore	Capacitor	20 µf	1	
7	3001 0125	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	
8	3605 0096	Vite Speciale	Special Screw	3,9x25	2	
9	0477 0099	Carenatura Superiore	Cover	Rossa / Red	1	
10	0477 0100	Carenatura Inferiore	Cover	Grigio / Grey	1	
11	1818 0030	Maniglia	Handle		1	
12	3605 0096	Vite Speciale	Special Screw	3,9x25	4	
13	3605 0095	Vite Speciale	Special Screw	Ø3,9x9,5	1	
14	0402 0197	Coperchio Ventola	Fan Cover		1	
15	3632 0054	Kit Ventola	Fan Kit		1	
16	3041 0153	Statore - L=110 H=90	Stator - L=110 H=90	230 V - 50 Hz	1	STD. Version
	3041 0208	Statore	Stator	240 V - 50 Hz	1	U.K. - N.Z. - Australian Version
17	0438 0038	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	17x40x12	1	
18	0001 0469	Rotore - L=110 H=90	Rotor - L=110 H=90		1	
19	1009 0150	Flangia Anter. Motore	Front Motor Housing		1	
20	0019 0043	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø17x35x7	1	
21	0438 0085	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	Ø17x47x14	1	
22	0001 0388	Albero Eccentrico	Wobble Plate		1	
23	2816 0022	Ralla	Washer	Ø45x65x1	1	
24	0436 0015	Cuscinetto	Bearing	45x65x3	1	
25	2816 0023	Ralla	Washer	Ø30x64x6	1	
26	0009 0211	Anello Sostegno Molla	Spring Seat	Ø14x32x7	3	
27	1210 0379	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x82,22	1	
28	1802 0187	Molla	Spring		3	
29	2432 0016	Porta Pistoni	Piston Holder		1	
30	1210 0418	Guarnizione OR	O-Ring	2,62x9,92	1	
31	3200 0017	Tappo	Plug	G1/8	1	
32	3218 0298	Testata Pompa	Manifold		1	
33	0456 0180	Cavo Elettrico	Electrical Cable		1	STD. Version
	0456 0237	Cavo Elettrico	Electrical Cable		1	U.K. Version
	0456 0213	Cavo Elettrico	Electrical Cable		1	N.Z. - Australian Version

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
34	3609 0148	Vite	Screw	M5x35	3	
35	3202 0232	Tappo	Valve Cap		1	
36	1210 0019	Guarnizione OR	O-Ring	Ø2,62x18,72	1	
37	1802 0188	Molla Valvola Regolaz.	Spring		1	
38	3002 0515	Valvola	Valve		1	STD. Version
39	1210 0170	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x10,82	1	
40	0424 0337	Corpo Valvola	Valve Cage		1	
41	1210 0041	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x8,73	1	
42	2409 0082	Pistone	Piston		3	
43	1002 0056	Filtro	Filter		1	
44	3021 0030	Spina Elastica	Elastic Pin		2	
45	0019 0058	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	Ø14x22,2x5	3	
46	0009 0212	Anello	Ring	Ø14	3	
48	1220 0041	Gruppo Valv. Aspiraz.	Suction Valve Ass.y kit		3	
49	1241 0033	Guarnizione Tenuta	Packing	Ø14x22x6	3	
50	3609 0167	Vite	Screw	M6x70	4	
51	1210 0043	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x11,11	3	
52	1220 0047	Gruppo Valvola Mandata	Delivery Valve Ass.y kit		3	
53	1210 0040	Guarnizione OR	O-Ring	Ø1,78x15,6	3	
54	3202 0231	Tappo	Valve Cap		3	
60	0424 0359	Micro-Interruttore	Total Stop Switch		1	
61	3202 0249	Tappo	Valve Tap		1	
62	1210 0235	Guarnizione OR	O-Ring	1,78x6,75	1	
63	0209 0095	Distanziale	Spacer		1	TOTAL STOP Version
64	1802 0201	Molla	Spring		1	
65	1802 0202	Molla	Spring		1	
66	1215 0286	Corpo Valvola Regolaz.	Reg. Valve Cage		1	

Kit Ricambi


Spare Parts Kit

N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
70	5019 0033	Kit Guarnizioni Acqua	Water Seal Kit		1	
71	5026 0132	Kit Valvola Aspir./Mandata	Suction/Delivery Kit		1	
72	5026 0131	Kit Guarnizioni Olio	Oil Seal Kit		1	
73	3103 0003	Kit Total Stop	Total Stop Kit		1	T.S. Version



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	1410 0077	Interruttore con Protezione	Switch with Protection		1	
2	2434 0030	Presacavo	Cable Holder		1	
4	3625 0019	Vite	Screw	M4X12	2	
5	0434 0321	Condensatore	Condenser	70mF	1	
6	1201 0129	Guarnizione	Seal		1	
7	0402 0197	Copriventola	Fan Cover		1	
9	3632 0084	Ventola	Fan Cover		1	
10	3041 0226	Statore	Stator		1	
11	0438 0038	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	17X40X12	1	
12	0001 0470	Albero Rotore	Rotor Shaft		1	
13	3609 0148	Vite	Screw	M5X 35	3	
14	1009 0249	Flangia anteriore	Front Flange		1	
15	0019 0043	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	17X35X7	1	
16	0438 0085	Cuscinetto a Sfere	Ball Bearing	17X47X14	1	
17	0001 0563	Albero Eccentrico	Eccentric Shaft		1	
18	2816 0085	Ralla	Washer		1	
19	0436 0022	Cuscinetto	Bearing		1	
20	2816 0087	Ralla	Washer		1	
21	2409 0136	Kit Pistone + Anello	Piston and Ring Kit	Ø12	3	
22	1210 0585	Guarnizione O-ring	O-ring	2,5X 67	1	
23	1802 0268	Molla	Spring		3	
24	1227 0028	Ghiera	Nut		1	
26	0402 0226	Coperchio Scatola Elettrica	Electrical Box Cover		1	
27	3001 0145	Scatola Elettrica	Electrical Box		1	

28	0424 0442	Total Stop (con Micro)	Total Stop (with Micro)		1	
29	1001 0044	Piastra	Bracket		1	
32	3600 0109	valvola non ritorno + O-ring	Not Return Valve + Or-ring		1	
33	1802 0269	Molla	Spring		1	
34	3410 0350	Eiettore detergente + O-ring	Chemical Injector + O-ring	Ø1.8	1	
35	0019 0114	Anello Tenuta Olio	Oil Seal	12X20X5/7	3	
36	1210 0586	Guarnizione O-ring	O-ring	2,62X17,13	1	
37	5026 0312	Kit Valvole Pressione	Delivery Valve Kit		1	
38	3218 0381	Testata Pompa	Pump Manifold		1	
39	3609 0209	Vite	Screw	M6X 75	4	
40	1220 0075	Valvole Aspirazione	Suction Valve		3	
41	1241 0072	Guarnizione O-ring	O-ring	12X18X5	3	
42	0009 0346	Anello	Ring		3	
43	0009 0347	Anello Distanziale	Spacer Ring		3	
44	2432 0027	Portapistoni	Piston Holder		1	
45	1002 0117	Filtro Acqua	Water Filter		1	
47	1410 0111	Interruttore Termico	Thermal Interruptor		1	
48	3005 0098	Spina	Wrist-Pin		2	
49	2803 0542	Raccordo Detergente	Chemical Coupling		1	
50	0477 0099	Carenatura Superiore	Cover	Rossa / Red	1	
51	0477 0100	Carenatura Inferiore	Cover	Grigio / Grey	1	
52	1818 0030	Maniglia	Handle		1	
53	3605 0096	Vite Speciale	Special Screw	3,9x25	4	
54	3605 0095	Vite Speciale	Special Screw	Ø3,9x9,5	1	



N°	Cod.	Descrizione	Description	Note	Q.ty	Model
1	3301 0701	Lancia con Ugello	Spray Lance With Nozzle	Ø1,1	1	
2	2410 0082	Pistola	Spray Gun		1	
3	0455 0013	Chiave a Spillo	Tip Cleaner Tool	Ø1	1	
4	3301 0605	Lancia Aspir. Detergente	Foam Lance Kit		1	
5	2803 0325	Raccordo Aspirazione	Quick Coupler		1	
6	3301 0620	Tubo Alta Pressione	H. P. Hose		1	